



Tipps zum Anschluss an alte Sharp-Beamer


1.) Bildschirmschoner deaktivieren



2.) Auflösung und Farben Minimieren



3.) Auf dualen Controller einstellen und CRT Ausgang aktivieren



4.) Bildschirm-Wiederholfrequenz reduzieren

