



# Tipps zum Anschluss an alte Sharp-Beamer


## 1.) Bildschirmschoner deaktivieren



## 2.) Auflösung und Farben Minimieren



## 3.) Auf dualen Controller einstellen und CRT Ausgang aktivieren



## 4.) Bildschirm-Wiederholfrequenz reduzieren

